



ОРТВОХ-А Е-6,4Д/Х

Схема подключений

Клемма №1 в клеммной колодке XT2.1 - выход 230В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.

При питании электромоторифера от однофазной сети 230В клемму XT1:1 подключить к нейтралю.

При питании электромоторифера от сети 2х400В клемму XT1:1 подключить к фазе L2.