



## ОРТИВОХ А-Е-6,4Д-РВ-3.0/5.0

### Схема подключений

### ВНИМАНИЕ!!!

При питании электродвигателя от однофазной сети 230В клемму XT1:1 подключить к нейтрالي.

При питании электродвигателя от сети 2х400В клемму XT1:1 подключить к фазе L2.

