

**MASTERBOX A E-18S/X**

Разъемы для подключения	Аварийный А	Бортовой А
Приводов	Бортовой Б	Бортовой Б
Умножителя	Бортовой Б	Бортовой Б

