



ОРТИБОХ-М Е-18S/RV-3,0/5,0

Схема подключений

ВНИМАНИЕ!!!

1. Если ККБ не используется установить переключку 16-17

Клемма №1 в клеммной колодке ХТ1.1 - выход 230В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.

