



Перемычка 13-14 включает местное управление.



Если входы защит с нормально-замкнутыми «сухими» контактами не используются - НЕОБХОДИМО установить перемычки на соответствующие клеммы.

Красный индикатор - «Сеть»

Зеленый индикатор - «Работа»

Красный индикатор кнопки - «Авария»

## Схема подключений MR-V1-T