



# ОРТВОХ-М Е-12S/х-х

## Схема подключений

х-х - диапазон уставки тока защиты двигателя  
 Клемма XT1:1 - выход 220В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.

