



**ОРТВОХ М-Е-14Д-Р-В-3.0/5.0**  
 Модуль автоматикки со встроенным регулятором скорости

Если ККБ не используется необходимо поставить перемычку 7-8.

**Клемма №14 в клеммной колодке ХТ1.2 - ВЫХОД 230В** (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.

