



ОРТВОХ-М E-6,4S/RV-3,0/5,0 Схема подключений

Клемма №1 в клеммной колодке
ХТ1.1 - выход 230В (фаза L1) для
питания
3х-позиционных приводов.

ВНИМАНИЕ!!!

1. При питании электрокалорифера от однофазной сети 230В клемму ХТ1:1 подключить к нейтрالي.
При питании электрокалорифера от сети 2х400В клемму ХТ1:1 подключить к фазе L2.

