

OPTIBOX A W/xx

Модуль автоматики с питанием внешнего преобразователя частоты

Клемма №1 в клеммной колодке XT1.1 - выход 220В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.

xx-мощьность подключаемого преобразователя частоты